



Leikin ja liikunnan edelläkävijä.

LS Roska- ja tuhka-astioiden yleisasennusohje



CITY ROSKA-ASTIOIDEN ASENNUSOHJE

Yleisimmät asennusvaihtoehdot:

Roska- ja tuhka-astiat kiinnitetään mallista riippuen maahan, seinään tai pylvääseen.

Pinta-asennus betonijalustalla:

Varmista, että asennuskohta on tasainen ja suora.

Aseta betonijalusta paikoilleen ja nosta roska-astia jalustan päälle siten, että pohjan reiät tulevat kiinnityskohtien kohdalle.

Kiinnitä roska-astia metallijalustaan toimituksessa mukana tulleilla pulteilla. Kiristä ruuvit tasaisesti.

Asennus seinäraudan kanssa:

Varmista, että kiinnityskohta on suora ja tasainen.

Kiinnitä seinärauta seinämateriaaliin sopivilla kiinnityspulteilla ja ruuviankkureilla (eivät sisälly toimitukseen).

Kiinnitä roska-astia/tuhka-astia seinärautaan toimituksessa mukana olleilla pulteilla.

Asennus upotettavan pylvään kanssa:

Upotettavan pylvään kiinnityksessä suositellaan käyttämään sille tarkoitettua valmista betoniperustusjalkaa tai vastaavaa muuta ankkurointimenetelmää. Pylvään halkaisija on 60 mm.

Kaiva maahan kuoppa, jonka halkaisija on 300 mm ja syvyys n. 500 mm.

Aseta pylväs perustuksineen kuoppaan ja tue pylvästä niin, että se on suorassa ja astian kiinnitykseen tarkoitetut kiinnittimet ovat oikeaan suuntaan.

Täytä asennuskuoppa betonilla tai täyttömaalla.

Sivutuhka-astia:

Roska-astian voi varustaa sivutuhka-astialla, joka kiinnitetään edestä katsottuna astian vasemmalla sivulla oleviin reikiin. Astioissa on perforoidut piiloreiät, jota puhkaistaan auki napauttamalla esim. ruuvitaltalla ja vasaralla.