






Leikin ja liikunnan edelläkävijä.

4080 Tasapainolauta asennusohje



4080N




4080F

4080N

NR


ELEMENT

E1



1


E2



2


E3

E4




2

E5




8

E6



2

E7




1

4080F5

NR

ELEMENT

E1




1

E2



1

E3




1

E4


E5

E6

E7














1





4080N


4080F

Nr	Element			Σ	Σ
5		DIN 985	M10	6	6
30		DIN 9021	8x24	48	/
31		DIN 985	M8	32	/
61		-	KL105	/	8
103		DIN 9021	10x30	6	6
145		DIN 603	M10x30	6	6
190		-	K_B_1	2	2
193		DIN 603	M8x20	16	/
210		DIN 933	M8x40	16	/
213		-	Z_NA_1	1	1
214		-	Z_NA_2	1	1


4080N
4080F




4080N




INST_5000
INST_Z_1



4080F











INST_5000
INST_Z_1




4080N


B15 0,1m³

min. 48H




4080F


Nr	Element		Σ
61		-	KL105
			8




I




II




III




IV




V




VI




N




F










1







2


Nr	Σ	Element		
190	1		-	K_B_1




3 N







Nr	Σ	Element		
30	8		DIN 9021	8x24
31	8		DIN 985	M8
193	8		DIN 603	M8x20



3 N







Nr	Σ	Element		
30	16		DIN 9021	8x24
31	8		DIN 985	M8
209	8		DIN 933	M8x35



INST 5000 3/5




3 N


Nr	Σ	Element		
5	3		DIN 985	M10
103	3		DIN 9021	10x30
145	3		DIN 603	M10x30





3



F

Nr	Σ	Element		
5	3		DIN 985	M10
103	3		DIN 9021	10x30
145	3		DIN 603	M10x30



INST_Z_1

Nr	Σ	Element		
213	1		-	Z_NA_1
214	1		-	Z_NA_2



Tuotteen huolto-ohje

Leikkikenttävälineemme täyttävät EN-1176-1 : 2017- 12 -standardin turvallisuusvaatimukset.

On suotavaa ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan liittyen takuun alla olevien osien huoltotoihin. Vahingoittuneet maalipinnat tulee puhdistaa pölystä, rasvasta ja ruosteesta. Tämän jälkeen puhdistettu pinta tulee peittää ruostumattomalla pohjamaalilla ja sitten maalata kahdesti teräspinnoille tarkoitetulla maalilla.

LeikkiSet Oy:n käyttämät väriyhdistelmät:

- 1) Harmaa - RAL 7035
- 2) Keltainen - RAL 1003
- 3) Sininen - RAL 5015
- 4) Punainen - RAL 3000
- 5) Vihreä - RAL 6018
- 6) Musta - RAL 9005
- 7) Violetti - RAL 4008
- 8) Antrasiitti - RAL 7016
- 9) Hopea - RAL 9006
- 10) Beige - RAL 1019
- 11) Oranssi - RAL 2009

Puu vaatii säännöllistä huolenpitoa. Ilmasto-olosuhteista, käyttöasteesta ja mekaanisista vaurioista riippuen on suositeltavaa uudistaa kyllästyskerros 2 - 5 vuoden kuluttua.

Suosittellemme käyttämään tuotteita: GORI 356 puunsuoja-ainetta ja NORDICA EKO 3330-12-BASE T pintamaalia (väri 1806), nämä löydät sivustolta www.teknos.com.

Suosittelavaa on, että osat jotka ovat ruostumatonta terästä puhdistetaan kerran vuodessa, jotta epäpuhtaudet eivät aiheuta värimuutoksia teräkseen. Pese puuvillaliinoilla ja veteen liuotetulla miedolla pesuaineella, esim. astianpesuaine. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee vedellä ja pyyhi kuivaksi.

HUOMIO! Ruostumattoman teräksen puhdistukseen käytettävät puhdistusaineet eivät saa sisältää: klooria, suolaa, happoja tai valkaisuaineita. Jo pieni määrä näitä aineita voi aiheuttaa kromioksidipinnan pysyviä vaurioita

- 1) Kausittainen tarkastus - kun väline on aktiivisessa käytössä, tulee sen kunto tarkastaa viikoittain tai useammin. Samalla tulee tarkistaa mahdolliset välineeseen kohdistuneet ilkeivät teot.

Kausittainen tarkastus pitää sisällään:

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Yleinen tarkastus osien puuttumisen varalta
- Tarkistaminen halkeamien, terävien reunojen ja muiden vaurioiden varalta
- Välineen ympäristön siisteys
- Mahdollisen turva-alustan kunnon tarkistaminen

- 2) Välineen sisäinen valvonta - tulee suorittaa kerran kolmessa kuukaudessa. Se pitää sisällään yleistarkastuksen, minkä lisäksi tulee tarkistaa myös välineen toiminnot.

Sisäinen valvonta pitää sisällään:

- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)
- Kaikki ruuvit ja mahdolliset kaapelit sekä verkot tulee kiristää

3) Vuositarkastus (pakollinen)

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Mahdollisten ruostevaurioiden tarkastaminen ja korjaaminen
- Perustusten tarkistaminen
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (Jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)

Kaikilla laitteilla on oltava säännöllinen tarkastusvalvonta. Tarkastuksen tekijän tulee kirjata tiedot tarkastuksesta ylös.